

Plastové koncové bezpečnostné spínače s resetom IP 65

Koncový bezpečnostný spínač s resetom **KSAP3Rx-y**



- plastové telo;
 - IP 65;
 - hlavy:
- R11 – oceľový čap s resetom
 R13 – oceľový čap s nylónovou kladkou s resetom
 R31 – oceľový čap s nylónovou kladkou s resetom
 R32 – oceľový čap s nylónovou kladkou s resetom
 R41 – páka s nylónovou kladkou s resetom

KSAP3Rx-y sú dodávané bez vývodky Pg 11

ZAPOJENIE	TYP	KSAP3R11-y
	KSAP3R11 -Z11	
	KSAP3R11 -Z02	
	KSAP3R11 -X11	
	KSAP3R11 -W02	

ZAPOJENIE	TYP	KSAP3R13-y
-----------	-----	------------

	KSAP3R13 -Z11	
	KSAP3R13 -Z02	
	KSAP3R13 -X11	
	KSAP3R13 -W02	

ZAPOJENIE	TYP	KSAP3R31-y
-----------	-----	------------

	KSAP3R31 -Z11	
	KSAP3R31 -Z02	
	KSAP3R31 -X11	
	KSAP3R31 -W02	

ZAPOJENIE	TYP	KSAP3R32-y
-----------	-----	------------

	KSAP3R32 -Z11	
	KSAP3R32 -Z02	
	KSAP3R32 -X11	
	KSAP3R32 -W02	

ZAPOJENIE	TYP	KSAP3R41-y
-----------	-----	------------

	KSAP3R41 -Z11	
	KSAP3R41 -Z02	
	KSAP3R41 -X11	
	KSAP3R41 -W02	

Kovové koncové bezpečnostné spínače ovládané ľahom IP 66


ZAPOJENIE	TYP	KSSM3K96-y bez resetu
-----------	-----	--------------------------

	KSSM3K96 -Z11	
	KSSM3K96 -Z02	
	KSSM3K96 -X11	
	KSSM3K96 -Y11	
	KSSM3K96 -W02	

Zapojenie	Typ	KSSM3K98-y s resetom
-----------	-----	-------------------------


	KSSM3K98 -Z11	
	KSSM3K98 -Z02	
	KSSM3K98 -X11	
	KSSM3K98 -Y11	
	KSSM3K98 -W02	

prepínacia sila - 50N, vypínacia sila - 80N




Obrázky platia pre typy KSSM3K96-y a KSSM3K98-y

Princíp nastavenia
viď. str. 41



predpätie aktivácie KS - 55N, spodná vypínacia sila - 37N, vrchná vypínacia sila - 87N




KSSM3K98-y – princíp nastavenia KS s RESETOM

Koncové spínače ovládané ťahom s resetom (**KSSM3K98-y**) sa aktivujú (nastavia sa do fungujúcej polohy) tak, že sa ťahá za lanko až do polohy keď sa na tiahle objaví zelený prúžok po obvode pri 55N. Pri takto nastavenej sile na tiahle sa potiahne

modré resetové koliesko smerom hore a **KS** je pripravený na vypnutie pri zvýšení sily nad 87N a takisto aj pri povolení lanka pod 37N.

Aktivácia KS s resetom

1. Ťah lankom až sa objaví zelený prúžok po obvode.



2. Pri takto nastavenej sile sa potiahne smerom hore modré resetové koliesko a KS je nastavený.



Resetové koliečko – potiahnúť smerom hore

KS je pripravený na vypnutie pri zvýšení sily pôsobiacej na lanko a tiež aj pri povolení lanka.