

16A istič

3-fázový C



16A istič

1-fázový B



Prúd. chránič

3-fázový



32A istič

3-fázový C



16A istič


1-fázový C




Zásuvkové rozvodnice ROS 11




ROS 11/FI istené s chráničom - IP 54




ROS 11/FI-01




ROS 11/FI-03




ROS 11/FI-05




ROS 11/FI-11




ROS 11/FI-12




ROS 11/FI-14




ROS 11/FI-15




ROS 11/FI-21




ROS 11/FI-22




ROS 11/FI-23




ROS 11/FI-24




ROS 11/FI-25



ROS 11/FI-26



ROS 11/FI-31



ROS 11/FI-01 EM

POČET ZÁSUVIEK IP 54					POČET ISTIČOV			POČET PRÚDOVÝCH CHRÁNIČOV TROJFÁZOVÝ	ELEKTROMER TROJFÁZOVÝ	TYP
250V	400V PRIEMYSELNÉ				B16/1	C16/3	C32/3			
16A	16A		32A							
DOMOVÉ	4P	5P	4P	5P	ROZVODNICE ISTENÉ S CHRÁNIČOM					
				4			2	1		ROS 11/FI-01
		4					2	1		ROS 11/FI-03
		2		2			1	1		ROS 11/FI-05
2		1		2	1	1		1		ROS 11/FI-11
2		1		2	2	1		1		ROS 11/FI-12
2		2		1	1	1		1		ROS 11/FI-14
2		2		1	2	1		1		ROS 11/FI-15
4		1		1	2	1		1		ROS 11/FI-21
4				2	2		1	1		ROS 11/FI-22
4		2			2	1		1		ROS 11/FI-23
6				1	6			1		ROS 11/FI-24
7					3			1		ROS 11/FI-25
2		1		1	1	1	1	1		ROS 11/FI-26
2	1	1	1	1	2	1		1		ROS 11/FI-31 *
1		1		1	1	1	1	1	1	ROS 11/FI-01EM

* Tento typ obsahuje aj 4P zásuvky.